



W | 6 BC HD

REEL MANUAL

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau moulinet baitcasting Westin. Conçu par des pêcheurs pour des pêcheurs, ce baitcaster à profil bas utilise un mélange de technologies éprouvées et de pointe pour offrir des performances fluides, efficaces et fiables. Chaque moulinet Westin est construit pour durer avec des composants de haute qualité conçus pour offrir des années de service. Les caractéristiques et les avantages des moulinets Westin sont mis en évidence sur la boîte et en détail sur le site Web. Toute l'entreprise tient à vous remercier d'avoir choisi un moulinet Westin. Nous sommes convaincus que votre moulinet fonctionnera pendant de nombreuses années.

GARANTIE

Comme nous sommes convaincus de la qualité des moulinets Westin, ils sont couverts par une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période allant jusqu'à 5 ans, en fonction du modèle spécifique acheté et de la période de garantie qui lui est associée. Si un dommage survient en raison d'un défaut de fabrication, Westin remplacera le produit gratuitement, à la discrétion de la société. Cette garantie n'est valable que pour le propriétaire initial et ne s'applique pas aux produits achetés pour des applications commerciales ou locatives. Pour déterminer la période de garantie correcte, le reçu doit être remis lors d'une réclamation. Les moulinets Westin sont conçus pour une utilisation en eau douce et ne conviennent donc pas à une utilisation en eau salée.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Votre moulinet Westin est fabriqué avec soin pour une durabilité maximale. Comme toute autre pièce d'équipement fabriquée avec précision, un entretien raisonnable garantira des performances optimales et une grande longévité. Après chaque sortie de pêche, le moulinet doit être nettoyé avec une solution savonneuse et de l'eau douce, de préférence tiède, afin d'éliminer les dépôts de sel et de minéraux accumulés. Ne pas laver le moulinet avec de l'eau sous pression, car cela ferait pénétrer les dépôts de sel et/ou de sable dans le moulinet. Un jet d'eau très fin permettra de dissoudre le sel sur les parties externes du moulinet et de le rincer. Séchez l'excès d'humidité du moulinet, puis lubrifiez avec parcimonie toutes les parties exposées. Votre moulinet doit être stocké dans un endroit frais et sec. Ne le rangez pas dans un sac en plastique, car de la condensation pourrait se former. Examinez régulièrement votre moulinet et resserrez les vis et les raccords desserrés. En fonction de l'utilisation, votre moulinet doit être révisé au moins une fois par saison.



CONSEILS POUR LE LANCER

Il est assez facile de contrôler les foisonnements de bobine, ou "perruques" (voir le diagramme ci-dessous). Les foisonnements se produisant vers le début du lancer sont mieux contrôlés avec le frein centrifuge Westin. Les foisonnements se produisant à la fin du lancer sont mieux contrôlés avec la commande du frein mécanique par friction.

FREIN MECANIQUE PAR FRICTION

Le bouton de contrôle du lancer est utilisé pour ajouter la bonne quantité de friction à la bobine. Trop de friction raccourcit la distance de lancer, trop peu laisse le foisonnement et le "perruquage" sans contrôle. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la friction, dans le sens inverse pour la diminuer. Le réglage approprié varie en fonction du type de leurre, de son poids et du diamètre de la ligne.

6-CENTRIFUGAL BRAKE SYSTEM

Le système de frein centrifuge Westin utilise six petits poids situés sur le côté du moulinet. Les caractéristiques de lancer du moulinet peuvent être facilement modifiées en activant ou en désactivant l'ensemble ou une combinaison des six poids du frein. Pour accéder aux poids de freinage de votre moulinet, utilisez l'interrupteur situé sous la plaque latérale de préhension, pour plus d'informations, lisez comment déverrouiller la plaque latérale. Pour activer un poids, il suffit de le pousser vers l'extérieur (vers le bord extérieur de la bobine) au-delà des clips de retenue intérieurs. Pour désactiver un poids, il suffit de le pousser vers l'intérieur, au-delà des clips.



COMMENT DÉVERROUILLER LA PLAQUE LATÉRALE

Tout en appuyant sur le bouton-poussoir situé en dessous, faites glisser la plaque latérale vers le haut pour l'ouvrir.



BOUTON POUSSOIR

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark