



W | 4

REEL MANUAL

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau moulinet Westin. Conçu par des pêcheurs pour des pêcheurs, ce moulinet utilise une combinaison de technologies éprouvées et de pointe pour offrir des performances fluides, efficaces et fiables. Chaque moulinet Westin est fabriqué pour durer, avec des composants de haute qualité conçus pour offrir des années de service. Les caractéristiques et les avantages du moulinet Westin sont mis en évidence sur la boîte et détaillés sur le site web. Toute l'entreprise vous remercie d'avoir choisi un moulinet Westin. Nous sommes convaincus que votre moulinet vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années.

GARANTIE

Confiants dans la qualité des moulinets Westin, nous les couvrons par une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans, en fonction du modèle spécifique acheté et de la période de garantie qui l'accompagne. En cas de dommage dû à un défaut de fabrication, Westin remplacera le produit gratuitement, à sa discrétion. Cette garantie n'est valable que pour le propriétaire d'origine et ne s'étend pas aux produits achetés à des fins commerciales ou de location. Afin de déterminer la période de garantie correcte, le reçu doit être présenté lors d'une réclamation. Les moulinets Westin sont conçus pour être utilisés en eau douce et en eau salée.


ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Votre moulinet Westin est fabriqué avec soin pour une durabilité maximale. Comme tout autre équipement de précision, un entretien raisonnable garantira des performances optimales et une longue durée de vie. Après chaque sortie de pêche, le moulinet doit être nettoyé avec une solution savonneuse et de l'eau douce, de préférence tiède, afin d'éliminer tout dépôt de sel et de minéraux accumulés. Ne lavez pas le moulinet avec de l'eau sous pression, car cela risquerait de faire pénétrer des dépôts de sel et/ou du sable à l'intérieur. Une pulvérisation très fine aidera à dissoudre le sel sur les parties externes du moulinet et à le rincer. Séchez l'excès d'humidité du moulinet, puis lubrifiez légèrement toutes les zones exposées. Votre moulinet doit être rangé dans un endroit frais et sec. Ne le rangez pas dans un sac en plastique, car de la condensation pourrait se former. Examinez régulièrement votre moulinet et resserrez les vis et les fixations desserrées. En fonction de son utilisation, votre moulinet doit être révisé au moins une fois par saison.

COMMENT ÉQUILIBRER VOTRE LIGNE AVEC LES RONDELLES AJOUTÉES



LE HAUT DE LA BOBINE CONTIENT PLUS DE LIGNE QUE LE BAS AVEC UNE RAINURE. LA BOBINE EST TROP BASSE SUR L'ARBRE PRINCIPAL. POUR Y REMÉDIER, AJOUTEZ UNE RONDELLE.



LE BAS DE LA BOBINE CONTIENT PLUS DE LIGNE QUE LE HAUT AVEC UNE RAINURE. LA BOBINE EST TROP HAUTE SUR L'ARBRE PRINCIPAL. POUR Y REMÉDIER, RETIREZ UNE RONDELLE.

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark