



W | 4

REEL MANUAL

INTRODUCCIÓN

Felicidades por la compra de tu nuevo carrete de spinning Westin. Diseñado por pescadores para pescadores, este carrete de spinning utiliza una combinación de tecnología probada y de vanguardia para brindar un rendimiento suave, eficiente y confiable. Cada carrete Westin está fabricado para durar, con componentes de alta calidad diseñados para ofrecer años de servicio. Las características y beneficios que se encuentran en el carrete Westin se destacan en la caja y se detallan en la página web. Toda la empresa te agradece que hayas decidido elegir un carrete Westin. Estamos seguros de que tu carrete funcionará durante muchos años.

GARANTÍA

Como confiamos en la calidad de los carretes Westin, estos están cubiertos por una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales por un período de hasta 5 años, dependiendo del modelo específico adquirido y el período de garantía que lo acompaña. En caso de que se produzcan daños debido a un defecto de fabricación, Westin, a su discreción, reemplazará el producto sin coste alguno. Esta garantía solo es válida para el propietario original y no se extiende a productos adquiridos para uso comercial o de alquiler. Para determinar el período de garantía correcto, debes entregar el ticket de compra al realizar una reclamación. Los carretes Westin están diseñados para su uso en agua dulce y salada.


CUIDADO Y LUBRICACIÓN

Tu carrete Westin cuenta con un proceso de fabricación de alta calidad para una máxima durabilidad. Como cualquier otro equipo de precisión, un cuidado adecuado garantizará un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Después de cada salida de pesca, limpie el carrete con una solución jabonosa y agua dulce, preferiblemente tibia, para eliminar la sal y los depósitos minerales acumulados. No laves el carrete con agua a presión, ya que esto provocará la acumulación de depósitos de sal o arena. Rocía con agua usando un spray muy fino para ayudar a disolver la sal de las partes externas del carrete y enjuágalo después. Seca el exceso de humedad del carrete y luego lubrica con moderación todas las áreas expuestas. Guarda el carrete en un lugar fresco y seco. No lo guardes en una bolsa de plástico, ya que podría formarse condensación. Examina periódicamente el carrete y aprieta los tornillos y accesorios sueltos. Dependiendo del uso, tu carrete debe revisarse al menos una vez por temporada.

CÓMO EQUILIBRAR LA COLOCACIÓN DEL HILO CON LAS ARANDELAS AÑADIDAS



LA PARTE SUPERIOR DEL CARRETE TIENE MÁS HILO QUE LA INFERIOR CON RANURA. EL CARRETE ESTÁ DEMASIADO BAJO EN EL EJE PRINCIPAL. PARA CONTRARRESTARLO, AÑADE UNA ARANDELA.



LA PARTE INFERIOR DEL CARRETE TIENE MÁS HILO QUE LA SUPERIOR CON RANURA. EL CARRETE ESTÁ DEMASIADO ALTO EN EL EJE PRINCIPAL. PARA CONTRARRESTARLO, RETIRA UNA ARANDELA.

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark