

 WESTIN®



W|2 MSG

INTRODUCCIÓN

¡Enhorabuena por la compra de tu nuevo carrete de spinning Westin! Diseñado por pescadores para pescadores, este carrete combina tecnología probada y de vanguardia para ofrecer un rendimiento suave, eficiente y fiable. Cada carrete Westin está fabricado para durar, con componentes de alta calidad diseñados para ofrecer años de servicio. Las características y ventajas del carrete Westin se destacan en la caja y se describen en detalle en la página web. Toda la empresa te agradece que hayas elegido un carrete Westin. Estamos seguros de que tu carrete te ofrecerá un excelente rendimiento durante muchos años.

GARANTÍA

Como confiamos en la calidad de los carretes Westin, estos cuentan con una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales por un período de hasta 5 años, dependiendo del modelo específico adquirido y el período de garantía correspondiente. Si se produce algún daño debido a un defecto de fabricación, Westin, a su discreción, reemplazará el producto sin cargo alguno. Esta garantía solo es válida para el propietario original y no se extiende a productos adquiridos para uso comercial o de alquiler. Para determinar el período de garantía correcto, deberá presentar el ticket de compra al realizar una reclamación. Los carretes Westin están diseñados para su uso en agua dulce y salada.

CUIDADO Y LUBRICACIÓN

Tu carrete Westin está fabricado con materiales de alta calidad para una máxima durabilidad. Como cualquier otro equipo fabricado con precisión, un cuidado adecuado garantizará su óptimo rendimiento y larga vida útil.

Después de cada jornada de pesca, limpie el carrete con agua dulce y jabón, preferiblemente tibia, para eliminar la sal y los depósitos minerales acumulados.

No lave el carrete con agua a presión, ya que esto introducirá depósitos de sal o arena. Seque el exceso de humedad del carrete y lubrique ligeramente todas las zonas expuestas. Guarde su carrete en un lugar fresco y seco. No lo guarde en una bolsa de plástico, ya que podría formarse condensación.

Revise periódicamente su carrete y apriete los tornillos y accesorios que estén sueltos. Dependiendo del uso, se recomienda revisar el carrete al menos una vez por temporada.




CONSEJOS PARA EL LANCE

Controlar los enredos es bastante sencillo (véase el diagrama a continuación). Los enredos que se producen al inicio del lance se controlan mejor con el freno magnético Westin. Los enredos que se producen al final del lance se controlan mejor con el control de fricción.

FRENO MECÁNICO

El regulador del freno mecánico se usa para ajustar la cantidad adecuada de fricción al carrete. Demasiada fricción acorta la distancia de lanzamiento, muy poca deja exceso y "pelucas" sin control. Gira el regulador del freno mecánico en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fricción y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la fricción. La configuración adecuada variará según el tipo de señuelo, su peso y el diámetro de la línea.



SISTEMA DE 6 FRENOS CENTRÍFUGOS

El sistema de freno centrífugo Westin utiliza seis pequeños contrapesos ubicados en el lateral del carrete, donde se apoya la palma de la mano. Las características del lance se modifican fácilmente activando o desactivando todos o algunos de los seis contrapesos. Para acceder a los contrapesos, utiliza la palanca situada debajo de la tapa lateral. Para más información, consulte «Cómo liberar la tapa lateral». Para activar un contrapeso, simplemente empujalo hacia afuera (hacia el borde exterior de la bobina), más allá de los clips de sujeción internos. Para desactivarlo, empujalo hacia adentro, más allá de los clips.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark