



W | 6 BC HD

REEL MANUAL

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya Westin multiplikatorrulle. Designad av sportfiskare för sportfiskare, använder denna lågprofilsrulle en blandning av beprövad och toppmodern teknik för att ge en jämn, effektiv och pålitlig prestanda. Varje Westin-rulle är konstruerad för att hålla och med högkvalitativa komponenter designade för att ge många års service. Funktioner och fördelar som finns på Westin-rullen är markerade på lådan och i detalj på hemsidan. Hela företaget vill tacka dig för att du valt en rulle från Westin som din favorit. Vi är övertygade om att din rulle kommer att prestera i många år.

GARANTI

Eftersom vi är säkra på kvaliteten på Westin-rullarna täcks de av en garanti mot defekter i tillverkning och material under en period på upp till 5 år, beroende på den specifika modellen som köpts och medföljande garantiperiod. Skulle skada uppstå på grund av ett tillverkningsfel kommer Westin, efter företagets godkännande, att ersätta produkten utan kostnad. Denna garanti är endast giltig för den ursprungliga ägaren och gäller inte för produkter köpta för uthyrning eller kommersiella ändamål. För att fastställa korrekt garantitid måste kvittot tillhandahållas vid en reklamation. Westin-rullarna är utvecklade för användning i sötvatten och är därför inte lämpliga att brukas i saltvatten.

UNDERHÅLLNING OCH SMÖRJNING

Din Westin-rulle är kvalitetstillverkad för maximal hållbarhet. Liksom all annan precisionstillverkad utrustning kommer regelbunden översyn att säkerställa högsta prestanda och lång livslängd. Efter varje fisketur ska rullen rengöras med tvålösning och färskvatten, gärna varmt, för att avlägsna eventuella salt- och mineralavlagringar. Tvätta inte rullen med vatten under tryck eftersom det kommer att tvinga in saltavlagringar och/eller sand i rullen. En mycket fin stråle hjälper till att lösa upp saltet på de yttre delarna av rullen och skölja den ren. Torka av överflödigt fukt och smörj sedan rullen sparsamt på alla utsatta områden. Din rulle bör förvaras på en sval, torr plats. Förvara inte i en plastpåse, eftersom kondens kan utvecklas. Undersök din rulle med jämna mellanrum och dra åt lösa skruvar och beslag. Beroende på användning bör din rulle ses över minst en gång varje säsong.



KASTTIPS

Det är ganska enkelt att få kontroll över övervarvningar eller s.k. "backlashes" (se diagram nedan). Trassel som inträffar i början av kastet kontrolleras bäst med Westin centrifugalbroms. Trassel som inträffar i slutet av kastet kontrolleras bäst med Non-Loss friktionsbromsen.

NON-LOSS FRIKTIONSBROMS

Reglaget för kastkontroll används för att lägga rätt mängd friktion på spolen. För mycket friktion förkortar kastlängden, för lite skapar övervarvning och okontrollerade "backlash". Vrid reglaget för kastkontroll medurs för att öka friktionen, moturs för att minska friktionen. Den korrekta inställningen kommer att variera beroende på betestyp, betets vikt och linans diameter.

6-STIFTS CENTRIFUGALBROMS

Westins centrifugalbromssystem använder sex små vikter placerade på rullens rena gavelsida. Rullens kastegenskaper kan enkelt ändras genom att alla eller kombinationer av de sex bromsvikterna är "på" eller "av". För att komma åt bromsvikterna på din rulle, använd spaken under den rena gaveln. För mer information läs "hur man lossar gaveln". För att aktivera en vikt, tryck bara ut den (mot den yttre spolkanten) förbi de inre fästklämmorna. För att avaktivera en vikt, tryck vikten inåt förbi klämmorna.



HUR DU LOSSAR GAVELN

Dra i spaken på undersidan, medan du skjuter gaveln uppåt för att öppna.



TRYCKKNAPP

Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark